



AUFBAUANLEITUNG

Mutzel Hochbeet

Lieferumfang:

- 8 Vario-MAXX-Platten (80 × 80 × 7 cm)
- 1 Stahlrahmen-Set pulverbeschichtet, anthrazitgrau (bestehend aus je einem Boden- und Abdeckelement sowie 4 Eckwinkeln)
- 1 Noppenbahn (ca. H 80 × L 610 cm)

Zum Aufbau wird benötigt:

- Wasserwaage
- Gummihammer
- Spanngurt/Zurrgurt

Empfohlen wird der Aufbau mit 2 Personen

- 1** Das Hochbeet sollte auf einem geraden und befestigten Untergrund aufgestellt werden. Zuerst legt man den unteren Rahmen auf den geraden Untergrund und richtet ihn ggf. mittels einer Wasserwaage aus. Als Einfassung oder Mähkante empfehlen wir farblich passende Sintera-Platten im Format 76 × 38 cm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 2** Danach stellt man die Vario-MAXX-Platten in den unteren Rahmen. Nach dem Stellen der Platten werden die 4 Eckwinkel in den unteren Rahmen geklemmt. Damit dies leichter geht, werden die jeweils angrenzenden Vario-MAXX-Platten leicht nach außen weggedrückt, bis die Eckwinkel fest im unteren Rahmen eingeklemmt sind.
- 3** Damit der obere Rahmen leichter in die Vario-MAXX-Platte rutscht, nimmt man einen Spanngurt und zurrt die Platten im oberen Bereich etwas zusammen. Danach fixiert man den Rahmen evtl. noch mit Hilfe eines Gummihammers. Die mitgelieferte Noppenbahn wird einfach von innen in das Hochbeet eingeklemmt.

Fertig.